



クイックスタートガイド

設定言語 (メニュー表示言語を日本語に変更する)


設定言語					設定言語				
عربي	Български	中文	Hrvatski	Český	عربي	অবন	ಕನ್ನಡ	中文	Dansk
Dansk	Nederlands	English	Eesti	Suomi	Nederlands	English	Filipino	Suomi	Française
Française	Deutsch	Ελληνικό	עברית	Magyar	Deutsch	हिन्दी	Indonesia	Italiano	日本語
Italiano	日本語	한국	Latviešu	Lietuvių	한국	മലയാളം	Malayu	മലയാളം	ਪੰਜਾਬੀ
Norsk	فارسی	Polski	Português	Română	ਪੰਜਾਬੀ	Norsk	Português	Русский	ਪੰਜਾਬੀ
Русский	Srpski	Slovenský	Slovenščini	Español	Español	Svensk	தமிழ்	தமிழ்	Türkçe
Svensk	Türkçe				اردو		Việt		

日本語入力方法


かな入力

漢字変換エリアに入力した”かな”は入力後約3秒経過すると文字が確定します。行頭文字を複数回押す必要がある場合は3秒以内に連続して押してください。「あい」のように同じ行頭文字のかなを連続して入力するには、約3秒の間隔をあけて入力したかなが確定してから次のかなを入力します。

- ・万一、異常な匂いがしたり、発熱・発煙した場合はただちに電源を切り、当社までご相談ください。火災や故障の恐れがあります。
- ・本機は精密機械です。強い衝撃を与えたり重いものを乗せたりしないでください。
- ・本機を濡らしたり、湿度の高いところで使用・保管したりしないでください。
- ・本機をベンジン等の溶剤や水等で濡れた布で拭かないでください。
- ・直射日光の強いところや高温下で使用・保管しないでください。
- ・本機を分解したり、修理したりしないでください。保証範囲外になります。
- ・子供の手の届かないところで使用・保管してください。けがや事故の原因になります。
- ・電子機器の使用が制限されている場所で使用しないでください。
- ・自動車、自転車などの運転中に使用しないでください。
- ・この取扱説明書をお手元に大切に保管して注意事項をお守りください。



記号やカタカナ長音記号(ページの「一」)の入力方法

で記号一覧を表示した後、矢印キーで「-」を選択して  で入力します。


ローマ字入力

ローマ字入力とはローマ字表記のアルファベットをタイプして、漢字変換エリアに入力します。

また「タクシー」のように長音で終わる単語を入力する場合は、「H」に続けて母音(A,I,U,E,O)以外のキー(例:“T”,“B”等)を押すと、「ー」を入力することができます。

漢字变换

画面下部の漢字変換フィールドに入力したかな文字を漢字・熟語に変換することができます。

漢字の読みを漢字変換フィールドに入力して  を押すと単語・熟語のリストを表示します。

矢印キーで漢字・熟語を選択して  を押すと文章フィールドに漢字・熟語が入ります。

テキスト翻訳の際、漢字混じりの文章の方が「かな」だけの文章よりも翻訳精度が上がります(裏面「日本語入力のヒント」参照)。

初期画面(テキスト翻訳の言語選択画面)を表示します。
言語入力方法(日本語入力時は、かな入力／ローマ字入力)
を切替えます。

アクセント記号のある言語入力時はアクセント記号を入力します。
辞書表示中はその単語を「お気に入り」に登録します。

大文字小文字を切換えます。

設定言語(メニューに表示する言語)選択画面を表示します。


各種機能の選択メニューを表示します。

文字を拡大表示します(翻訳機能・辞書機能使用時)。


ひとつ前の画面に戻ります。

(音声を収録している)単語・文例をネイティブ音声で読み上げます。
テキスト翻訳した英語・中国語を読み上げます。

  上下に1行スクロール表示します。カーソルを上下に移動します。

  カーソルを左右に移動します。

 上下に1頁スクロール表示します。カーソルを上下に移動します。

 文字入力時にカーソルの前1文字を消去します。

決定・実行 翻訳や計算を開始します。

記号文字を入力します。

「かな」を漢字に変換します。

F(Function)キー 画面下部に反転表示する機能に割り振られます。
表示がない場合は機能しません。

MEMO

[illegible]

http://www.toko-trd.com/
 企画発売元: 有限会社東江物産
 東京都江東区富岡1-26-15 Tel.03-5620-4596
 [お客様サポートセンター] Tel. 0120-919-689
 [物流センター] Tel. 049-287-9808
 〒350-2211埼玉県鶴ヶ島市脚折町6-17-2